

EPS41-162W 사용 방법

1. 현재 사용중인 공유기가 KT 또는 LG-U+ 인 경우에는 별도의 (시중판매 wifi 공유기,ipTIME 등)를 설치한다. * 국내의 통신망 업체는 타사의 WIFI 기기를 사용할 수 없도록 고정 CODE를 사용하기 때문에 별도의 WIFI 공유기를 설치 해야한다.
2. 추가로 설치한 WIFI 공유기에 이름과 비밀번호를 입력하고 (ID 와 PW)를 메모지에 적어 놓는다.
3. 제품 상자에 있는 대로 APP을 찾아 설치한다.
- 4.사용하고자 하는 스마트 폰의 설정을 연다.
- 5..Wifi를 클릭하면 현재 연결 가능한 와이파이 가 모두 나나타다.
- 6.새로 설치한 WIFI를 클릭하여 현재 사용중으로 선택 한다.
7. 스마트폰에 설치된 APP을 연다. 오른쪽 상단의 (+)를 클릭한 다음 장치 추가를 클릭한다,
- 8.화면 공간에 WIFI 이름을 아래 공간에 WIFI 비밀번호를 입력하고 화면을 아래로 펼친다
- 9.소켓의 버튼을 5~6초간 길게 누르고 있다가 빠르게 깜박이기 시작하면 손을 놓는다.
10. 이 때 바로 스마트 폰의 설정(Configure) 버튼을 누른다.
11. 잠시 후에 소켓의 둥그런 버튼의 램프가 꺼지면 매칭에 성공 한 것이다.
(만약 램프가 계속 느리게 깜박이면 다시 버튼을 길게 눌러 빠르게 깜박이도록 계속 시도 한다)
12. 성공하면 바로 스마트 폰의 화면에 기기 모델번호와 아이콘이 뜨면
어아콘을 클릭하면 콘트롤 화면이 나온다. 손가락으로 터치하면 된다.
13. 가동시간 등과 전기 사용량 등을 모니터 할 수 있다.